


Manual de utilizare a statiei de interior



F3230




1. Prezentare Generala

Acest produs este o statie de interior. Sunt disponibile functii precum apelare, interfon, monitorizare si deblocare, conform detaliilor de mai jos:


- Suporta interfonie video
- Suporta monitorizarea in timp real de la statia exterioara
- Suporta mai multe statii interioare in aceeasi locuinta
- Suporta apelare intre monitoare
- Suporta card SD pentru capturarea fotografiilor si a inregistrarilor
- Suporta sonerie secundara

Dimensiuni si Interfata

Unit: mm



- ① BUS1-A BUS1-B: Interfata BUS 1;
BUS2-A BUS2-B: Interfata BUS 2;
EXT-DC24V GND: (Optional) alimentare separata ~ 24Vdc;
GND Sonerie: Interfata pentru butonul secundar al soneriei




- ② 1. Setare Master-Slave pentru statia de interior (M = Master, S = Slave);
2. Potrivirea rezistentei terminalelor video.
- ③ Interfata pentru soneria secundara.
- ④ Interfata pentru extensia RS485.

Nota:

- ① Potrivirea terminalului video trebuie setata pe ultima statie de interior, ceea ce inseamna activarea DIP-Switch 2.
- ② Interfata BUS 1 si Interfata BUS 2 sunt folosite pentru conectarea echipamentelor la magistrala.
- ③ In momentul apelarii, monitorul principal se aprinde si suna, iar monitoarele secundare doar suna.

Funcțiile Butoanelor




- **Butonul de apelare:** Apasati tasta pentru a raspunde apelului. In timpul convorbirii, puteti apasa aceeasi tasta pentru a inchide convorbirea. Apasati acest buton in timpul monitorizarii pentru a putea vorbi cu vizitatorii.
- **Butonul de deblocare:** Apasati aceasta tasta pentru a debloca usa atunci cand sunteti in timpul unui apel sau cand monitorizati statia exterioara.
- **Butonul silentios:** Apasati aceasta tasta pentru a dezactiva soneria in timp ce suna.
- **Butonul ecran:** Apasati aceasta tasta pentru a opri ecranul atunci cand acesta este aprins (cu exceptia apelurilor, monitorizarii sau a altor interfete interactive). Apasati aceasta tasta in standby pentru a aprinde ecranul.

Parametrii

- Tensiune nominala: DC 24~30V (doar: 4002)
- Curent nominal: 30V \equiv 200 mA
- Resolution: 800 x 480
- Dimensiuni(L /W /D): 220x140x24 mm
- Curent standby: 30V \equiv 15 mA
- Display: 7inch TFT
- Card SD: 2~32GB (Clasa 4 este recomandat)

2. Setari si functii de baza

Menu



1. Monitorizare video

Apasati pentru a accesa interfata de monitorizare. Se pot opera setarile efectului de imagine, capturarea fotografiilor si a inregistrarii video.

2. Interfon

Apasati pentru a accesa interfata de interfon. Utilizatorul poate apela monitoare secundare sau alte apartamente.


3. Mesaj

Apasati pentru a accesa interfata de mesaje. Utilizatorul poate verifica fotografiile capturate si videoclipurile inregistrate, precum si informatiile despre dispozitiv.

4. Setari

Apasati pentru a accesa interfata de setari. Utilizatorul poate configura tonul de apel/limbajul/ora si poate opera setarile de configurare.

Apelare




Apelare

Pasi: Soneria Pornita \Rightarrow **Conversatie** \Rightarrow **Deblocare Usa** \Rightarrow **Sfarsitul apelului**

Apel primit:

1. Postul de interior incepe sa sune atunci cand vizitatorul apeleaza de la postul exterior;
2. Rezidentul apasa butonul , apoi vorbeste cu vizitatorul;
3. In timpul conversatiei, rezidentul apasa butonul pentru a debloca usa vizitatorului. Convorbirea se va incheia numai atunci cand statia interioara sau exterioara inchide apelul.
4. Rezidentul poate apasa butonul sau pentru a incheia apelul.



Setari

Setari:

1. Cand vizitatorul apeleaza, apasati butonul pentru a regla manual luminozitatea, culoarea si contrastul.

Captura foto

1. In timpul apelului de la vizitator, apasati pentru a captura poza manual;
2. Fotografiile capturate vor fi salvate in meniul "Mesaj".

Nota: Cantitatea de fotografii este de maximum 50, daca nu exista card SD.

Inregistrare video:

1. In timpul apelului de la vizitator, apasati pentru inregistrarea video manuala (trebuie introdus card SD);
2. Inregistrarea video va fi salvata in meniul "Mesaj".

Nota: Cu un card SD, cantitatea de inregistrari video va fi de maximum 40, iar capacitatea pentru fotografii va fi de maximum 1000.

Monitorizare



Monitorizare

Deblocarea usii in timpul monitorizarii

Pasi: Selectati statia pentru monitorizare \Rightarrow **Monitorizati** \Rightarrow **Deblocați** \Rightarrow **Sfarsit**.

1. Apasati sau , selectati dispozitivul pentru monitorizare. Dispozitivul de monitorizare implicit este statia exterioara 1. Daca statia exterioara 1 nu exista, atunci nu se poate realiza monitorizarea.
2. Rezidentul poate alege diferite statii exterioare pentru monitorizare cu ajutorul butoanelor si . Daca statia exterioara selectata nu exista, atunci monitorizarea se va incheia, iar meniul va reveni in modul de asteptare.


3. In timpul monitorizarii, rezidentul poate apasa butonul pentru a debloca usa vizitatorului. monitorizarea se va incheia dupa 5 secunde de la deblocarea usii.
4. Apasati pentru terminarea monitorizarii.
5. Pe interfata de monitorizare exista 2 butoane de deblocare. Apasati butonul 1 pentru a debloca principala, sau apasati butonul 2 pentru a debloca usa secundara.


Discutia cu vizitatorul

Pasi: Monitor \Rightarrow **Conversatie** \Rightarrow **Sfarsit**

1. In timpul monitorizarii, poate apasa butonul pentru a vorbi cu vizitatorul.

Apel activ


Apasati  pentru a intra in interfata interfonului.



Interfata de apelare



Apelare catre diferite apartamente

Pasi:
Apel⇒Suna⇒Vorbeste⇒Sfarsit


1. Apel
Introduceti adresa apartamentului si apasati butonul **Apel** pentru apelare;
2. Statia de interior transmite un ecou;
3. Rezidentul apelat raspunde apelului, apoi ambele parti pot vorbi intre ele.
4. Rezidentul poate apasa butonul  sau **Sfarsit** pentru incheierea conversatiei.

Apelare catre acelasi apartament


Pasi:Apel⇒Vorbeste⇒Sfarsit

1. Apasati **Interfon** pentru a apela statia interioara din acelasi apartament;
2. Statia interioara apelata din acelasi apartament raspunde la apel;
3. Rezidentul poate apasa butonul  pentru a raspunde la apel. Apasarea secundara al acestui buton , inchide conversatia.

Verificarea mesajelor



Verificarea mesajelor

1. Apasati  pentru verificarea mesajelor, fotografiilor capturate, videoclipurilor inregistrate si a informatiilor despre dispozitiv.

Verificarea pozelor



Verificarea pozelor

1. Apasati **Poza** pentru verificarea fotografiilor.
2. In timp ce verificati fotografiile, apasati **Urmator** pentru a selecta urmatoarea poza, apasati **Anterior** pentru a selecta poza anterioara, apasati **Sterge** pentru a sterge poza selectata, apasati **Sterge tot** pentru a sterge toate pozele inregistrate.


Verificarea videoclipurilor



Verificarea videoclipurilor

1. Apasati **Video** pentru verificarea videoclipurilor inregistrate.
2. In timpul verificarii videoclipurilor, apasati **Urmator** pentru a alege urmatorul videoclip, apasati **Anterior** pentru a alege videoclipul anterior, apasati **Sterge** pentru a-l sterge pe cel curent, apasati **Sterge tot** pentru golirea inregistrarilor video.

Informatii dispozitiv




Informatii dispozitiv



1. Apasati **Versiune** pentru a verifica informatiile despre dispozitiv, inclusiv versiunea software si adresa dispozitivului.

3. Setarile sistemului


Setarea limbii





Interfata setarii limbii

1. Apasati  ⇒ , pentru schimbarea limbii.
2. Limba trebuie sa fie setata la pornirea initiala.

Setari configuratie




Introducerea parolei

1. Apasati  ⇒ , introduceti parola pentru a accesa meniul de configuratie.

Nota:


Parola initiala este: 123456.

Setari Adaugare(ADD)



Setari configuratie

1. Apasati **Adresa** pentru a intra in setarile de adresa.




Setare adresă

Nota:

- ① Adaugati adrese intre 001 - 200;
- ② If there're multiple indoor stations in one apartment, address of all indoor stations should be the same.


Setarea parolei



Setarea Parolei

1. Apasati **Setari parola** pentru a intra in meniul setari parola.
2. Introduceti noua parola de 2 ori si apasati butonul "OK".


Resetare din fabrica



Resetare din fabrica

1. Apasati **Mod implicit** pentru a intra in meniul de resetare al valorilor implicite.

4. Inaltimea de instalare



Inaltimea recomandata pentru instalare: 1.5m

5. Instructiuni de instalare

Pasul 1: Montati suportul pe cutie cu ajutorul suruburilor. Strangeti suruburile pentru fixarea suportului.

Pasul 2: Conectati firele postului interior si fixati monitorul pe agatorul suportului. Apoi, deplasati dispozitivul putin in jos. Este fixat atunci cand auziti sunetul de imbinare.

Forma de instalare finala

Atentie!

1. Va rugam sa pastrati dispozitivele departe de campuri magnetice puternice, temperaturi ridicate sau mediu umed;



2. Va rugam nu scapati dispozitivele pe jos, sau sa primeasca un impact puternic;



3. Va rugam sa nu folositi carpe umede sau reactivi volatili pentru a sterge dispozitivele;



4. Va rugam sa nu dezamblati dispozitivele